

## 採水手順 冷却水・冷水・温水・補給水 JRA 項目など容器

商品コード : 1468/1469/1471/1472/1473/1474/1475/1476



### 【採水容器内訳】

① [試薬なし] 500mL ポリ容器 ×1本

滞留水がある場合は、対流水を放流してから採水してください。

※冷水・温水・補給水をバルブより採取する場合は枝配管部の滞留水を採取しないよう  
注意してください

◎一度採取する水で内部を軽く洗い流し（共洗い）、  
満水まで採水して蓋をしっかりと閉めてください。



※採取した容器類は、お送りに使用した梱包箱に入れ同封の返送伝票  
（ヤマト運輸・着払い）にて返送ください。

日本水処理工業オンラインラボ

